



如何查看S5130-SI/S5560-SI 的bootroom版本？

软件升级/降级

闫宁

2018-12-25 发表

问题描述

如何查看S5130-SI/S5560-SI 的bootroom版本？

解决方法

可以使用display version命令查看