

## 知 MSR 路由器 WEB 界面打不开或者无法登录怎么处理?

Web页面 史晓虎 2018-12-25 发表

### 问题描述

MSR 路由器 WEB 界面打不开或者无法登录怎么处理?

### 解决方法

1、确保PC能ping通设备，且PC没有开启代理功能； 2、登陆设备命令行使用display ip http查看默认端口是否被修改，是否设置了ACL限制用户登录； 4、确认是否有service-type是web的local-user，确认用户名密码是否正确，如果不确定，可以通过命令行重新配置； 3、是否用户频繁登录又非正常退出导致，导致同时登录用户数超过5个而又没有释放，导致后续用户无法登录。可以在命令行用户视图通过命令free web-users all强制已登录的在线用户下线；