

知 MSR V7路由器怎么查看所有进程的CPU使用率信息？

其他硬件相关

CPU

朱天奇

2018-12-26 发表

问题描述

MSR V7路由器怎么查看所有进程的CPU使用率信息？

解决方法

正常情况下，通过display cpu-usage只能查看到最近的CPU使用率情况，无法查看到具体哪个进程占用了较多的CPU资源。如果想要显示所有进程的CPU使用率信息，则可以通过display process cpu命令查看。