

知 MSR路由器能否在当前配置下查看设备出厂配置?

恢复出厂 朱天奇 2018-12-26 发表

问题描述

MSR路由器能否在当前配置下查看设备出厂配置?

解决方法

设备在出厂时，通常会带有一些基本的配置，称为出厂配置。它用来保证设备在没有配置文件或者配置文件损坏的情况下，能够正常启动、运行。

MSR V5路由器不支持在当前配置下查看设备的出厂默认配置；

MSR V7路由器可以通过display default-configuration命令查看设备的出厂配置；