

知 MSR路由器如何恢复接口的缺省配置?

恢复出厂 朱天奇 2018-12-26 发表

问题描述

MSR路由器如何恢复接口的缺省配置?

解决方法

MSR路由器可以使用default命令恢复当前接口的缺省配置。需要注意的是，接口下的某些配置取消后，会对现有功能产生影响，建议您在执行该命令前，完全了解其对网络产生的影响。

举例：恢复GigabitEthernet0/4接口至缺省配置，即清除该接口的所有配置。

[H3C-GigabitEthernet0/4]display this //查看GigabitEthernet0/4现有配置

```
# interface GigabitEthernet0/4
```

```
port link-mode bridge
```

```
port link-type trunk
```

```
port trunk permit vlan 1 10 flow-control
```

```
# return
```

```
[H3C-GigabitEthernet0/4]default //恢复当前接口的缺省配置
```

This command will restore the default settings. Continue? [Y/N]:y //此处输入y，再按回车键

```
[H3C-GigabitEthernet0/4]display this //再次查看GigabitEthernet0/4配置
```

```
# interface GigabitEthernet0/4 port link-mode bridge
```