

知 MSR路由器如何恢复接口的缺省配置？

恢复出厂 朱天奇 2018-12-26 发表

问题描述

MSR路由器如何恢复接口的缺省配置？

解决方法

MSR路由器可以使用default命令恢复当前接口的缺省配置。需要注意的是，接口下的某些配置取消后，会对现有功能产生影响，建议您在执行该命令前，完全了解其对网络产生的影响。

举例：恢复GigabitEthernet0/4接口至缺省配置，即清除该接口的所有配置。

```
[H3C-GigabitEthernet0/4]display this //查看GigabitEthernet0/4现有配置  
# interface GigabitEthernet0/4  
port link-mode bridge  
port link-type trunk  
port trunk permit vlan 1 10 flow-control  
# return  
[H3C-GigabitEthernet0/4]default //恢复当前接口的缺省配置  
This command will restore the default settings. Continue? [Y/N]:y //此处输入y，再按回车键  
[H3C-GigabitEthernet0/4]display this //再次查看GigabitEthernet0/4配置  
# interface GigabitEthernet0/4 port link-mode bridge
```