

知 同一个OLT端口下不同ONU间如何实现二层互通?

产品特性 夏威 2018-12-28 发表

问题描述

同一个OLT端口下不同ONU间如何实现二层互通?

解决方法

OLT为S75E/S76

进入OLT端口视图: sme enable

举例:

```
[S7500E-0lt2/0/1] sme enable
```

OLT为S3208

进入OLT端口视图: onu-p2p

举例:

```
[H3C -0lt1/0/1]onu-p2p
```