

知 MSR路由器插卡不识别怎么办?

其他硬件相关 zhiliao_5ilsv 2018-12-28 发表

问题描述

SIC插卡插在MSR路由器上不识别怎么办?

MSR路由器插卡怎么插才能正常使用?

MSR路由器安装板卡无法正常使用怎么办?

解决方法

不同MSR路由器和不同接口插卡之间有严格的适配对应关系，适配的接口插卡并不一定插在任意槽位都可以正常识别，在设备和插卡本身硬件情况均正常的情况下，RT-SIC-4GSW插卡只能插在MSR2630(WiNet)的2号槽位才能正常使用，插在1、3号槽位均无法正常识别。MSR路由器与接口模块的适配情况具体参考H3C官网“H3C MSR系列路由器 接口模块手册” 03-附录B 适配关系。