

知 为什么不能登录ACG默认管理地址

WEB管理 林文欢 2019-01-01 发表

问题描述

- 1、登录acg的web失败怎么办
- 2、ACG1000系列设备为什么无法登录
- 3、ACG怎么登录不了

解决方法

1、为了保证acg的安全链接，GE0口接口默认支持的管理方式https

```
interface ge0
ip address 192.168.1.1/24
allow access https
```

2、电脑配置同网段的ip (除192.168.1.1) ,电脑网线连接GE0口
建议使用谷歌浏览器，输入<https://192.168.1.1> 打开web界面输入默认的账号密码 (admin admin) 登录