



# 防火墙页面怎么没有深度安全检测

应用审计

林文欢

2019-01-01 发表

## 问题描述

- 1、UTM设备无法进入深度安全检测模块
- 2、深度安全检测在哪里配置
- 3、深度安全检测功能可以配置嘛

## 解决方法

无法在防火墙页面看到深度检测模块可能的原因：

- 1.设备没有CF卡；
- 2.设备以防火墙模式启动；
- 3.CF卡分区格式不对，需要格式化CF卡重新分区；
- 4.确认CF卡是否为我司购买。

防火墙设备首先进入UTM运行模式功能的Web页面后，在导航栏中选择“IPS | AV | 应用控制 > 高级设置”。在“应用安全策略”页签中单击“应用安全策略”链接，可进入深度安全检测模块，进行深度安全策略内的配置。深度安全检测功能可以配置的，是需要购买license的。