

知 无线AC如何进行管理?

AP管理 蒋博 2019-01-01 发表

问题描述

如何登陆AC?

能ping通AC地址, 但是web登录不了?

为何电脑改成一个网段另外一个地址就无法登录web了?

解决方法

1、console口、telnet命令行登录

和其他设备一样, 可参考“console口登录设备”、“telnet登陆方法”

2、web页面登录

(1) 默认登陆ip地址192.168.0.100, 用户名/密码为admin/admin;

(2) 若地址无法ping通, 可通过其他方式登陆确认配置vlan以及地址配置是否正确;

(3) 若地址可以通, 可查看web服务是否开启 (ip http enable) 以及是否做了web登陆限制了登录的源ip地址 (ip http acl xxx) 。