

## 知 MSR V7平台，配置DHCPv6服务器的时候，服务器的接口模式

IPv6 DHCP 高贵宾 2015-10-16 发表

V7平台，配置DHCPv6时，接口默认未工作在服务器模式或者中继模式，因此需要在接口配置ipv6 dhcp select server或者ipv6 dhcp select relay；但配置IPv4的DHCP，接口默认工作在服务器模式，dhcp select server无需配置