

知 ER/ERG2路由器如何设置用户web页面超时时间?

Web页面 史晓虎 2019-01-02 发表

问题描述

ER/ERG2路由器如何设置用户web页面超时时间?

解决方法

登录用户名都是admin，对于密码，用记事本打开.cfg的配置文件，找到如下字段：ADMPWD=0;admin1字段 其中admin1就是设备登录密码