

知 ERG2系列路由器导入配置时，如何根据配置文件知道登录设备的用户名和密码？

软件相关 史晓虎 2019-01-02 发表

问题描述

ERG2系列路由器导入配置时，如何根据配置文件知道登录设备的用户名和密码？

解决方法

登录用户名都是admin，对于密码，用记事本打开.cfg的配置文件，找到如下字段：找到vtypasswd=admin2字段，其中admin2就是密码