

知 MSG360-20N设备NAS的默认用户名密码是什么?

设备管理 刘海峰 2019-01-02 发表

问题描述

MSG360-20N设备NAS的默认用户名密码是什么?

解决方法

MSG360-20N中NAS系统的默认管理员用户名为root, 密码为admin