

知 MSR路由器如何配置作为PPPoE服务器?

PPPoE zhiliao_5ilsv 2019-01-02 发表

问题描述

MSR路由器如何配置作为PPPoE Server?

MSR路由器支持作为PPPoE Server吗?

MSR路由器PPPoE服务器功能怎么配置?

解决方法

MSR路由器支持作为PPPoE服务器，配置方式如下：

MSR路由器PPPoE Server配置