

知 MSR路由器如何设置静态绑定MAC地址?

以太网接口 骆翔 2019-01-03 发表

问题描述

MSR路由器如何设置静态绑定MAC地址?

如何设置MAC绑定?

怎么绑定MAC?

解决方法

静态绑定mac和端口的对应关系，可以固定终端使用的接口，不能随意乱接。

在设备命令行可以如下配置：

```
<H3C>system-view
```

```
[H3C]mac-address static 000f-e235-dc71 interface GigabitEthernet 0/3 vlan 1
```

在配置MAC地址表项时，命令中interface参数指定的接口必须属于vlan参数指定的VLAN，而且该VLAN必须先创建，否则将添加失败。