

## 知 MSR路由器如何设置IP SOURCE GUARD?

以太网接口 骆翔 2019-01-03 发表

### 问题描述

MSR路由器如何设置IP SOURCE GUARD?  
如何设置端口绑定?

### 解决方法

IP source guard可以过滤接口收到的报文，配合端口绑定，控制接入的终端的ip和mac不允许随意更改。操作简单，但绑定条目多的话，会比较繁琐，需要收集内网所有的IP+MAC的信息。

```
<H3C>system-view
```

```
System View: return to User View with Ctrl+Z.
```

```
[H3C]interface GigabitEthernet 0/3
```

```
[H3C-GigabitEthernet1/0/3]ip verify source ip-address mac-address //开启端口绑定
```

```
[H3C-GigabitEthernet1/0/3]ip source binding ip-address 192.168.1.2 mac-address C434-6B5B-5F22 //配置静态绑定的表项
```