

知 MSR路由器LAN口能否切换成WAN口?

以太网接口 骆翔 2019-01-03 发表

问题描述

MSR路由器LAN口能否切换成WAN口?

扩展:

MSR系列路由器接口是否可以二三层切换?

MSR路由器LAN口切换成WAN口的命令?

MSR路由器如何配置多个WAN口? 能否配置多个外网口? 能配置几个外网口? MSR路由器LAN口切换成WAN口最多能切换几个?

解决方法

MSR路由器支持LAN口切换成WAN口, 请参照如下案例:

LAN口修改为Wan口

```
<H3C>system-view
```

System View: return to User View with Ctrl+Z.

```
[H3C]interface GigabitEthernet 0/3
```

```
[H3C-GigabitEthernet0/3]port link-mode route
```

若想重新切换回Lan口

```
<H3C>system-view
```

System View: return to User View with Ctrl+Z.

```
[H3C]interface GigabitEthernet 0/3
```

```
[H3C-GigabitEthernet0/3]port link-mode Brige
```

具体可以切换的个数请参考: MSR路由器LAN口切WAN口个数规格