



如何查看光模块信息？

光模块

骆翔

2019-01-03 发表

问题描述

如何查看光模块信息？

扩展：如何查看光模块厂商？

如何查看光模块类型？如何查看光模块型号？

解决方法

可以采用如下命令显示接口GigabitEthernet2/3上插入的可插拔模块的主要特征参数。

<H3C> display transceiver interface gigabitethernet 2/3

GigabitEthernet2/3 transceiver information:

Transceiver Type	: 1000_BASE_SX_SFP
Connector Type	: LC
Wavelength(nm)	: 850
Transfer Distance(m)	: 550(50um),270(62.5um)
Digital Diagnostic Monitoring	: YES
Vendor Name	: H3C
Ordering Name	: SFP-GE-SX-