

## 知 MSR系列路由器忘记super密码怎么办?

console 骆翔 2019-01-03 发表

### 问题描述

MSR系列路由器忘记super密码怎么办?

### 解决方法

您好，Super Password可以使用户在四个Super等级的权限中切换，Super Password丢失会使用户无法进行一些权限较高的操作。

在BootWare主菜单下键入<8>，可以清除Super Password。

选择该项后再退出并重启路由器时，用户可以直接进入系统视图，通过super password命令修改。该选项设置后，仅在第一次重启路由器时生效（第二次重启路由器后超级用户口令将恢复）。