

知 小贝系列AC如何配置上网?

NAT 静态路由 DHCP 李章华 2019-01-04 发表

问题描述

小贝系列AC如何配置上网?

解决方法

- 1、登录web管理界面，默认管理地址192.168.0.100，默认用户名和密码admin。
- 2、设备支持静态地址、动态地址、PPPoE三种连接方式。具体选择何种方式请咨询当地运营商。静态地址：手动为 WAN 口设置IP地址和子网掩码，并设置默认路由和NAT。动态地址：设置 WAN 口作为DHCP客户端，使用DHCP 方式获取IP地址，设置默认路由和NAT。PPPoE：设置WAN 口作为PPPoE 客户端，使用PPPoE用户名和密码拨号连接获取IP 地址，并设置默认路由和NAT。