

知 MSR路由器如何关闭物理接口?

以太网接口 朱天奇 2019-01-07 发表

问题描述

MSR路由器如何关闭物理接口?

解决方法

MSR路由器可以通过shutdown命令关闭接口，WEB界面暂不支持关闭接口功能。

配置举例：关闭路由器的G0/4接口

```
<H3C>system-view
```

```
[H3C]interface GigabitEthernet 0/4
```

```
[H3C-GigabitEthernet0/4]shutdown
```

```
[H3C-GigabitEthernet0/4]quit
```

注：undo shutdown命令用来开启被关闭的接口