

知 ER、ERG2设备配置IP流量限制后，为什么在设备流量监控中看到对应IP流量超过了设定的流量上限值？

QoS 史晓虎 2019-01-11 发表

问题描述

ER、ERG2设备配置IP流量限制后，为什么在设备流量监控中看到对应IP流量超过了设定的流量上限值？

解决方法

该问题一般是由于在配置IP流量限制时，勾选了“允许每IP通道借用空闲的带宽”引起的，如果勾选“每IP通道只能使用预设带宽”，就会严格将主机上下行流量限制在配置的上限范围之内。