

知 OSPF邻居停留在EXSTART/Exchange状态的原因一般有哪些？

OSPF 朱玉广 2019-01-16 发表

问题描述

OSPF邻居停留在EXSTART/Exchange状态的原因有哪些？

解决方法

一般停留在EXSTART/Exchange状态，可能有如下原因：

- 1、两端的MTU值不匹配；
- 2、中间有传输，传输MTU值限制太小，两端MTU比较大，导致大包过不去。