

知 S12516X-AF HB板卡 电源和风扇型号对应的oid节点?

mib 翁青山 2019-01-17 发表

问题描述

S12516X-AF HB板卡 电源和风扇型号对应的oid节点?

解决方法

下面这两个节点，可以读取到单板、电源的型号；对于风扇模块，无法读取到具体型号，只能读出序列号。

Name	Access	PDS	Description
entPhysicalDescr (1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.2)	read-only	No	As per MIB
entPhysicalName (1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.7)	read-only	No	As per MIB

iso.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.2.58 = STRING: "LSXM1TGS48HB1"
iso.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.2.60 = STRING: "LSXM1TGS48HB1"
iso.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.2.61 = STRING: "LSXM1SUP04H1"
iso.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.2.62 = STRING: "LSXM1SUP04H1"
iso.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.2.63 = STRING: "LSXM1SFH04D1"
iso.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.2.64 = STRING: "LSXM1SFH04D1"
iso.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.2.65 = STRING: "LSXM1SFH04D1"
iso.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.2.66 = STRING: "LSXM1SFH04D1"
iso.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.2.67 = STRING: "LSXM1SFH04D1"
iso.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.2.68 = STRING: "LSXM1SFH04D1"
iso.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.2.89 = STRING: "PSU"
iso.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.2.90 = STRING: "PSU"
iso.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.2.91 = STRING: "PSU"
iso.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.2.92 = STRING: "PSU"
iso.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.2.105 = STRING: "FAN"
iso.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.2.106 = STRING: "FAN"

iso.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.7.58 = STRING: "Board 1/1"
iso.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.7.60 = STRING: "Board 1/3"
iso.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.7.61 = STRING: "Master Board 1/4"
iso.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.7.62 = STRING: "Standby Board 1/5"
iso.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.7.63 = STRING: "Board 1/6"
iso.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.7.64 = STRING: "Board 1/7"
iso.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.7.65 = STRING: "Board 1/8"
iso.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.7.66 = STRING: "Board 1/9"
iso.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.7.67 = STRING: "Board 1/10"
iso.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.7.68 = STRING: "Board 1/11"
iso.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.7.89 = STRING: "PW 1 PSR2400-54A"
iso.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.7.90 = STRING: "PW 2 PSR2400-54A"
iso.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.7.91 = STRING: "PW 3 unknow"
iso.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.7.92 = STRING: "PW 4 unknow"
iso.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.7.105 = STRING: "Fan 1"
iso.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.7.106 = STRING: "Fan 2"