



## DHCP Server配置主备模式，显示故障转移状态异常与什么有关？

DR2000

詹继晔 2019-01-25 发表

### 问题描述

DHCP Server配置主备模式，显示故障转移状态异常，与伙伴失去联系，与什么有关？

### 解决方法

- 1、确定主备DHCP是否能够ping通。
- 2、查看主备任务管理器DHCP相关进程（DHCPServer、dhcp-plug）是否都已启动。
- 3、主备DHCP系统时间间隔是否大于1分钟（间隔时间必须小于1分钟）。
- 4、查看日志内容，找到原因（日志路径：windows/system32/dhcp/DhcpSrvLog）。