

知 ER3100 设备上电后power灯和端口灯不亮

周学丰 2015-10-29 发表

ER3100设备上电后，power灯不亮，网口自环后端口指示灯也不亮，此现象可以判断为设备硬件故障

。