

知 CAS CVK如何通过后台命令行查看物理服务器的RAID配置信息

CVM CVK 主机 李树兵 2019-01-28 发表

问题描述

CAS CVK如何通过后台命令行查看物理服务器的RAID配置信息？

解决方法

CVK的环境是在这个目录下调用

```
root@CVK01:/opt/MegaRAID/MegaCli# ./MegaCli64 -h
```

MegaCLI SAS RAID Management Tool Ver 8.07.08 Feb 04, 2013 (c)Copyright 2011, LSI Corporation, All Rights Reserved.

为这个命令做个软连接: #ln -sf /opt/MegaRAID/MegaCli/MegaCli64 /usr/bin/megacli

4. MegaCli常用命令：

- (1)显示所有RAID级别、设置及逻辑盘信息 #megacli -LdInfo -LALL -aAll
- (2)显示Raid卡型号,Raid设置,磁盘相关信息 #megacli -cfgdsply -aALL | more
- (3)查看RAID卡详细信息 #MegaCli -AdpAllInfo -aALL
- (4)查看适配器个数 #megacli -adpCount
- (5)查看逻辑盘个数 #megacli -LdGetNum -aALL
- (6)查看电池信息 #MegaCli -AdpBbuCmd -aAll
- (7)查看命令帮助 #megacli -help