

## 知 V7平台MSR路由器option43如何配置?

DHCP 孙培浩 2015-11-06 发表

比如要填写的option43的数据为 80 07 00 00 01 C0 A8 01 01  
要求输入的十六进制字符串，不能出现空格，只能连续输入，如下所示。

```
[H3C-dhcp-pool-1]option 43 hex 8007000001C0A80101
```

```
[H3C-dhcp-pool-1]display dhcp server pool
```

```
Pool name: 1
```

```
expired 1 0 0 0
```

```
option 43 hex 8007000001c0a80101
```

如果后面的字符串不连续、包含空格，则命令无法执行，如下所示。

```
[H3C-dhcp-pool-1]option 43 hex 80 07 00 00 01 C0 A8 01 01
```

```
^
```

```
% Too many parameters found at '^' position.
```

```
[H3C-dhcp-pool-1]option 43 hex 80?
```

```
STRING<2-256> Hexadecimal string
```

```
[H3C-dhcp-pool-1]option 43 hex 80 ?
```