

知 某局点SR8800-F升级后单机模式下主控板IRF端口消失

IRF 以太网接口 软件升级 方志伟 2019-03-29 发表

问题描述

现场工程师反馈设备升级后反馈主控板端口消失，即dis interface时，看不到主控板上的IRF端口。经进一步沟通，升级前是做了IRF能够看到主控板端口。进行升级时已经切换成了单机模式。

解决方法

主控上的专用堆叠口，在单机模式下就是看不到的，切换到堆叠模式才能看到，此接口仅为跑堆叠使用，所以在单机模式下无法看到。