

组网及说明

IMC portal 认证bas ip 配置

配置步骤

[H3C]int vlan 20 \只能在三层口配置

[H3C-Vlan-interface20]ip add 20.2.2.2 24

[H3C-Vlan-interface20]portal enable method direct \开启直接认证

[H3C-Vlan-interface20]portal apply web-server portal \引用portal web服务器

[H3C-Vlan-interface20]portal bas-ip 10.88.142.102 \bas-ip属性:

[H3C-Vlan-interface20]quit

imc服务器地址为bas ip对应地址

用户 > 接入策略管理 > 接入设备管理 > 接入设备配置

接入设备查询

设备IP地址从 至

设备名称 接入设备类型

[增加](#) [删除](#) [修改](#) [下次配置](#) [更多](#) [刷新](#)

☐	设备名称	设备IP地址	设备型号	下发配置类型	接入位置分组	备注	端口
☐	H3C	10.88.142.102	H3C S5130-28S-PWR-EI	H3C有线			未用
☐	H3C	192.168.13.1	H3C S5130-28S-PWR-EI	H3C有线			未用

配置关键点

bas-IP : ip地址必须要和IMC服务器地址路由可达, 并且服务器指定地址一致

BAS-IP:设备上运行portal 2.0版本时, 主动发送给portal认证服务器的报文 (例如强制用户下线报文) 中必须携带BAS-ip属性。Portal 3.0版本时, 主动发送给portal认证服务器的报文必须携带BAS-ip或者BAS-ipv6属性。

Bas-ip属性: 缺省情况下, 发送给portal服务器的相应类的ipv4 portal报文中携带的BAS-ip属性为报文的源IPv4地址, 通知类ipv4 portal报文中携带的BAS-ip属性为报文出接口的ipv4地址。