

知 iMC中设备的状态分别代表什么含义

PLAT 王树旺 2019-04-15 发表

问题描述

iMC怎么增加设备后判断他是否可以正常访问设备?

解决方法

iMC增加设备后，设备的状态来表示其是否正常。

其中：

未知：设备状态尚未轮询到。或者尚未同步成功

警告：设备存在未恢复的警告级别告警

次要：设备存在未恢复的次要级别告警

重要：设备存在未恢复的次要级别告警

紧急：设备存在未恢复的紧急级别告警