



MSR36路由器AAA的认证授权都通过了TELNET还是登陆失败

Telnet/SSH

IRF

傅昆

2016-01-26 发表

可能是服务器没有给用户下发授权属性（用户角色）导致的：

解决方法有如下几种：

1、设备上配置缺省用户角色。

路由器上配置role default-role enable，具体请参考配置手册RBAC章节。

2、服务器下发用户角色。

可以通过如下方式下发用户角色：

1) 服务器下发h3c厂商25506私有属性29：Exec-Privilege=15，其中等级可以为0~15

2) 服务器下发cisco厂商9的私有属性1：Cisco-AVPair = "shell:roles=\"network-admin\""

其中，network-admin为role名字，可以为如下之一，或者用户自定义的role名字

network-admin

network-operator

level-0

level-1

level-2

level-3

level-4

level-5

level-6

level-7

level-8

level-9

level-10

level-11

level-12

level-13

level-14

level-15