

知 SR6600&SR6600-X路由器湖静态NAT删除再重新添加NAT转换失败

NAT

傅昆

2016-01-26 发表

- 1.在V5平台中，流表（类似快转表）和nat session表没有做联动；
- 2.如果流量先经过了设备，生成了流表，并且后写上nat配置。当流量一直到设备上来了后，流表会一直无法老化，使得流量直接从流表转发，不做NAT转换；
- 3.这个属于V5平台的实现机制，在V7平台下2个表做了联动，不存在该类问题。

解决方法：

- 1.在设备上先写上NAT配置，再把流量引到设备上；
- 2.如果先引了流量，可以在配置完NAT后，reset该nat表项，也可以解决问题。