

## 知 MSR-G2 (V7) 设备VPM板卡使用注意事项

QinQ 语音 马文斌 2016-01-28 发表

MSR-G2 (V7) 设备新出的VPM-123/256/512卡，只能插在主机上，不能插在HMIM-VE1上，而且VPM-128/256/512板卡只能给SIC-VE1用，HMIM-VE1上自带有24路/32路的VPM板卡，而且只能使用自带的VPM卡，并且HMIM卡上只有24和32路的VPM，不再有8和16路的。