

## 知 VCX修改当前日期和时间方法

语音 马文斌 2016-01-28 发表

首先通过SSH登陆VCX设备，默认用户名密码为：root/pvadmin，然后使用如下命令修改：

修改日期命令：

```
-bash-3.00# date -s 01/11/2011 //修改当前时间为2011年11月1日
```

```
Tue Jan 11 00:00:00 CST 2011
```

```
-bash-3.00# date //查看当前时间
```

```
Tue Jan 11 00:00:04 CST 2011
```

```
-bash-3.00# clock --systohc //此命令将时间写入硬件中
```

更改时间命令：

```
-bash-3.00# date -s 11:55:00 //更改当前时间为11:55
```

```
Tue Jan 11 11:55:00 CST 2011
```

```
-bash-3.00# clock --systohc //此命令将时间写入硬件中
```