

## 知 UIS6.0部署虚拟化模式后，再部署OneStor

主机相关 第三方兼容类 存储配置 祁成文 2019-05-09 发表

### 组网及说明

UIS6.0版本，使用UIS的虚拟化模式，再单独配置ONEStor。

### 问题描述

某些UIS6.0测试环境，需要单独测试ONEStor的部分功能，例如NAS和对象存储功能，而UIS6.0版本目前无法支持。所以需要使用UIS的虚拟化模式，再单独配置ONEStor用于满足测试需求的情况。

### 过程分析

无

### 解决方法

1. 按照正常的UIS6.0虚拟化模式的部署流程完成安装配置
2. 在规划用于安装Handy的UIS节点执行命令安装handy  
`uis_onestor_handy_install.sh`
3. 按照ONEStor规划，配置osd节点的存储内网和存储外网
4. 打开页面“<http://handy节点IP:10001>”，按照正常的ONEStor配置流程完成ONSTtor的配置
5. 将ONEStor提供的存储配置给UIS虚拟化部署模式的集群使用