

## 知 IRF后流量转发说明

IRF2 方志伟 2019-05-26 发表

### 问题描述

IRF后流量转发说明

### 解决方法

交换机默认是本框优先转发

对于跨框流量（包括跨框镜像的流量）

在本板有堆叠口的情况下，本板优先

在本板无堆叠口的情况下，根据入端口的LBN值hash一个堆叠口 // 一个入端口进来的流量只会固定从一个堆叠成员口出去