

为什么SecPath M9010 通过命令查看会话时无法查看会话匹配数量?

会话同步 刘嘉炜 2019-05-31 发表

问题描述

Q:SecPath M9010防火墙使用display session table ipv4 verbose 查看会话有记录但是没有匹配报文数?

```
<H3C>display session table ipv4 verbose
```

```
Initiator->Responder:      0 packets
```

```
Responder->Initiator:     0 packets
```

解决方法

SecPath M9000查看会话匹配报文数需要满足下面两个条件:

- 1、设备开启了session statistics enable
- 2、如果是双逻辑的四代板需要关闭主板的逻辑（硬件快速转发功能），在数据做硬件快速转发时通过display session table ipv4 verbose是查不到会话统计的。

业务板型号	业务板类型	是否有逻辑芯片
NSQ(M)1FWCEA0	M9000+FW业务板Blade III	无逻辑
NSQ(M)1FWDFGC0	M9000+FW业务板Blade IV	单逻辑
NSQ(M)1FWDFGC1		
NSQ(M)1FWDFGD1		
NSQ(M)1FWDFG0	M9000+FW业务板Blade IV	双逻辑
NSQ(M)1FWDFGB0		
NSQ(M)1FWDFGA1		
NSQ(M)1FWDFGB1		
NSQ(M)1NATDFGA0	M9000+NAT业务板Blade IV	
NSQ(M)1NATDFGB0		
NSQ(M)1AEDFGA0	M9000+ADE业务板Blade IV	