



## U200-M 无法进入UTM模式

存储介质CF卡

蒋笑添

2019-06-15 发表

### 问题描述

某局点反馈 U200-M 无法进入UTM模式

### 解决方法

U200-M 进入 UTM模式是需要插入CF卡的，插入CF卡后可以正常进入UTM模式。