

## 知 传输产品W5300 QF口登陆地址

以太网接口 袁野 2019-06-28 发表

### 问题描述

传输产品W5300 QF口登陆地址是什么

### 解决方法

设备QF口默认登陆地址为192.168.126.1，PC需要设置为自动获取地址，在浏览器直接输入<http://localqf/>或者直接输入IP地址192.168.126.1，通过web打开网管即可。

若W5300设备部署DCN并与网关网元对接成功后，设备QF口地址会改变，QF当前地址为PC获取到的地址-1，如PC获取地址为192.168.126.100,则设备QF接口地址为192.168.126.99，此时IE浏览器地址栏需要输入192.168.126.99进入web页面。