

## 知 如何关闭AP上的呼吸灯

wlan接入

进程监控和维护配置

何信

2016-04-21 发表

胖AP和控制器操作方法如下：

# 配置关闭当前AP设备的所有指示灯。

```
system-view
```

```
[Sysname]shut-all-led enable
```

# 配置ap5模板下所有上线AP关闭所有指示灯。

```
system-view
```

```
[Sysname]wlan ap ap5 model WA2620-AGN
```

```
[Sysname-wlan-ap-ap5]shut-all-led enable
```