


知 CAS虚拟机配置GPU直通后无法开机

云主机

杨海航 2019-07-30 发表

问题描述

某局点CVK配置T4显卡了，虚拟机配置GPU直通，无法开机，报错截图如下



解决方法

发生该问题的原因是服务器CPU的VT功能没开，进入BISO开启VT虚拟化功能即可。