



DR1000双机冷备方案如何工作？

DR1000

刘玉娟

2019-08-19 发表

问题描述

DR1000双机冷备方案如何工作？冷备切换后备机能否纳管主机所控制的设备？

解决方法

1. 冷备是通过dbman备份主机恢复到备机，恢复后主机纳管的信息会在备机上继承。如果是当天添加纳管的设备，在备机dbman自动恢复后才能同步。
2. 设备纳管是通过snmp、ssh、telnet、netconf获取设备信息，备机和主机针对网管的区别只在于注册的license不同，软件版本及组件都一致没区别，设备纳管采集动作都是能正常进行。
3. 从主机切到备机后，无法通过备机纳管新的设备以及给已纳管的设备下发新的配置。
4. 设备主动上报trap信息需要注意，如果设备上配置了发送trap的源和目的地址，需要将目的地址改为备机的，如果没指定就不涉及。