

知 分层AC如何在local AC上查看AP的上线状态

分层AC 刘雅珊 2019-09-25 发表

问题描述

分层AC的组网下，可以在central AC上通过display wlan ap all查看AP的注册状态，但是在local AC上通过display wlan ap all查看不了，这是什么原因？

解决方法

在local AC上需要在隐藏视图下通过下边命令查看：

```
[H3C-probe]display system internal wlan ctrl-ap
```