

知 HP 3500、Aruba 3810M系列交换机POE配置方法

POE

孙柯 2019-09-30 发表

组网及说明

1. 配置需求或说明

1.1 适用产品系列

本案例适用于如：HP 3500-24G/48G-PoE+ yl Switch、
Aruba 3810M 24G/48G(PoE+)1-slot Switch、等系列的交换机。

1.2 组网图

无。

1.3 说明

PoE（Power over Ethernet，以太网供电，又称远程供电）是指设备通过以太网电口，利用双绞线对外接PD（Powered Device，受电设备）进行远程POE供电。如果没有使能接口的PoE功能，系统不会给PoE接口下挂的PD供电。

配置步骤

1. 配置步骤

#进入全局模式

```
ProCurve#config
```

#开启10号端口的POE功能

```
ProCurve(config)#interface 10
```

```
ProCurve(eth-10)#power-over-ethernet
```

```
ProCurve(eth-10)#exit
```

2. 保存配置

```
ProCurve(config)#write memory
```

配置关键点