

## 知 S5500-24P-WiNet/S5500-48P-WiNet/S5500-28F-WiNet忘记密码怎么办

RBAC

console

zhiliao\_Cs7Sf

2019-10-13 发表

### 问题描述

S5500-24P-WiNet/S5500-48P-WiNet/S5500-28F-WiNet忘记密码怎么办

### 解决方法

答：使用设备附带的配置线缆，连接到交换机的console接口上，使用windows XP电脑系统自带的超级终端（若是其他系统的电脑需要安装CRT终端）登录到设备的命令行管理视图下。

1、若设备的软件版本在CMW520-R2221P18之前，则输入password可重新设置登录的密码。

【举例】

#把交换机的密码重新设置为admin

```
<H3C>password admin
```

2、若设备的软件版本在CMW520-R2221P18之后，则需要进入到本地用户视图下重新配置密码。

【举例】

#把交换机的密码重新设置为admin。需要进入到local-user admin下设置

```
<H3C>sys
```

```
[H3C]local-user admin
```

```
[H3C-luser-admin]password simple admin
```

```
[H3C-luser-admin]quit
```