

知 MSR路由器默认的arp老化时间

ARP zhiliao_Cs7Sf 2019-10-13 发表

问题描述

MSR路由器默认的arp老化时间

解决方法

MSR路由器默认arp老化时间为20分钟，可以通过以下命令查看或修改。

```
[H3C]arp timer aging 21 //修改设备的arp老化时间为21分钟
```

```
[H3C]display arp timer aging //查看设备arp老化时间
```

```
Current ARP aging time is 21 minute(s)
```