

## 组网及说明

### 1. 配置需求或说明

#### 1.1 适用产品系列

本案例适用于如：HP 5406 zl Switch、HP 5412 zl Switch、Aruba 5406R zl2 Switch、Aruba 5412R zl2 Switch等系列的交换机。

#### 1.2 组网图

无。

#### 1.3 说明

接入层交换机a14和a15端口流量过大，为保证交换机正常业务数据转发，限制a14端口转发流量为100kpps，a15端口转发流量为端口的10%。

## 配置步骤

### 1. 配置步骤

#### #进入全局模式

```
ProCurve#config
```

#### #限制a14端口转发流量为100kpps

```
ProCurve(config)#int a14 rate-limit all in kbps 100
```

#### #限制a15端口转发流量为10%

```
ProCurve(config)#int a15 rate-limit all in percent 10
```

#### #查看端口限速

```
ProCurve(config)# show rate-limit all
```

```
All-Traffic Rate Limit Maximum %
```

```
Port | Limit Mode
```

```
a14 | 100 kbps
```

```
a15 | 10 %
```

### 2. 保存配置

```
ProCurve(config)#write memory
```

## 配置关键点